

# Snabbhandledning

## Bianchi Maestro

Denna guide innehåller endast grunderna. Har du andra funderingar så läs igenom manualen till kaffeautomaten eller kontakta oss på telefon 031-28 94 00.



### >> Påfyllning av kaffe och återställning.

1. Öppna dörren.
2. Lyft upp taket på automaten och fyll på bönor i bönbehållaren.
3. På insidan av taket i framkant finns två **röda** knappar. Tryck på den högra röda knappen (serviceknappen).
4. I displayen kommer det nu stå "Maintenance".
5. Tryck på knapp 2 (kaffe) bland dryckesvalen. Maskinen gör då en "reset" och går tillbaka till serviceläge.
6. Tryck då igen på den högra röda knappen (serviceknappen) på insidan av taket.
7. Stäng dörren. Klar för att användas igen.

### >> Påfyllning av andra produkter

1. För påfyllning av chokladbehållaren och mjölkbehållaren, lyft upp taket och fyll på i rätt behållare.
2. För påfyllning av **vatten**, öppna luckan i bakre vänstra hörnet på taket och håll i vatten. Alternativt. Lyft taket på automaten och det går att lyfta ut vattentanken för att fylla på den under kran. Sätt sedan tillbaka vattentanken på samma sätt och stäng taket igen. (Tänk på att sätta vattentanken åt samma håll som du tog upp den.)

### >> Tömning av sump

1. Öppna dörren.
2. Töm sumplådan och torka ur den så den är helt ren.
3. Sätt tillbaka sumplådan.
4. Håll in den högra röda knappen (serviceknappen) på insidan av takets framkant i **5 sek** för att nollställa sumpräknaren.
5. Stäng dörren. Klar för att användas igen.

### >> Rengöringsprogram (sköljning)

1. Öppna dörren.
2. Placera en kanna eller kopp på spillbrickan under utloppspiparna.
3. Tryck på den högra röda knappen (serviceknappen) på insidan av takets framkant.
4. Tryck på knapp 8 (hetvatten) bland dryckesvalen.
5. Maskinen sköljer blandarskålen och hetvattenslangen.
6. Tryck på den högra röda knappen (serviceknappen) på insidan av takets framkant.
7. Tag bort kannan/koppen och stäng dörren. Klar för att användas igen.

### >> Rengöring av blandarskålen

1. Öppna dörren.
2. Tag bort den bruna blandarskålen genom att vrida den i rätt läge.
3. Spola rent delarna under ljummet vatten.
4. Under produktbehållarna finns en liten brun bricka (vid toppen av blandarskålen). Stäng utloppen på behållarna genom att vrida ner den vita luckan och lyft lite på behållarna. Dra sedan ut brickan. Även den spolras ren under ljummet vatten.
5. Torka delarna och sätt tillbaka dem i omvänd ordning.
6. Dra ut spillbrickan och diska rent den. Sätt tillbaka den igen.
7. Stäng dörren. Klar för att användas igen.