


Snabbhandledning




Necta Krea Touch





>> Påfyllning

1. Öppna dörren, taket och fyll på kaffebönor.
2. För påfyllning av ingrediensbehållarna, lyft upp locket och fyll på.
3. Töm sumpen enligt beskrivning nedan.
4. Stäng taket och dörren och tryck på **EXIT** 

>> Tömning sumpink och spillbricka

1. Öppna dörren.
2. Töm och gör rent spillbrickan.
3. Ta ut sumpinken (blå) och töm den.
4. Sätt tillbaka sumpinken och spillbrickan.
5. Tryck koden 1111 i menyn, 
6. Tryck på **symbolen** för att få fram menyn. 
7. Tryck på Dagliga göromål och välj "Töm sumpbehållare".
8. Tryck därefter "Återställ sumpräknare".
9. Stäng dörren och tryck därefter på pilen tillbaka för att slutligen trycka på **EXIT** 

>> Sköljning

1. Placera en kanna i serveringsutrymmet under utloppspiparna.
2. Tryck på "Droppen" i huvudmenyn. 
3. Tryck på "Mixer-Brewer" och sedan "OK".
4. Vänta tills sköljningen är klar.
5. Tag bort kannan.
6. Tryck därefter på pilen tillbaka för att slutligen trycka på **EXIT** 

>> Rengöring av ingrediensskålar

1. Öppna dörren och lyft på taket.
2. Tryck upp utloppspiparna på ingrediensbehållarna.
3. Dra loss slangen från blandarskålen
4. På blandarhuset finns en grön hake. Tryck den åt höger.
5. Dra ut blandarskålen mot dig.
6. Diska sedan ur blandarskålens två delar.
7. Sätt tillbaka blandarskålen och vrid den gröna haken tillbaka åt vänster. Glöm inte att sätta tillbaka blandarskålsslangen.
8. Tryck ner utloppspiparna på ingrediensbehållarna igen.
9. Stäng taket och dörren och tryck på **EXIT** 