

Snabbhandledning

Wittenborg FB55

Denna guide innehåller endast grunderna. Har du andra funderingar och frågor så läs igenom manualen till kaffeautomaten eller kontakta oss på telefon 0771-289400.



>> Påfyllning och tömning

1. Öppna dörren.
2. Lyft locket på kaffebehållaren och fyll på kaffe. Om du av någon anledning vill ta bort kaffebehållaren trycker du ner metallhaspen med en grön plastkåpa under kaffebehållaren och drar försiktigt ut behållaren. (Tänk på att hålla i den svarta bottenplattan och inte enbart i glaskanistern då bottenplattan kan lossna)
3. Glöm ej att tömma sumphink och spillbricka.
4. Stäng dörren igen. (Du kan eventuellt behöva trycka med ena handen på dörrens högra kant samtidigt som du vrider om nyckeln för att dörren skall gå igen ordentligt)

>> Sköljning

1. Öppna dörren.
2. Vänta tills dioden för dryckesstyrka har slocknat.
3. Tryck in den **svarta knappen** som sitter placerad på automatens högra insida **samtidigt** som knappen för **Kaffe**.
4. Nu tänds displayen och visar "Cl", vilket betyder *Cleaning*.
5. Stäng dörren och placera lämplig kanna på spillbrickan.
6. Tryck en gång på **Kannbryggningsknappen** och sedan på knappen för **Kaffe**.
7. Automaten gör nu en sköljning med hetvatten i bryggenheten.
8. När "Cl" försvinner i displayen är sköljningen klar.
9. Ta bort kannan.

>> Felkoder

Möjlig orsak

- E0 Doseringsfel
- E1 Vattenkranen är stängd
Vattenslangen är inte ansluten
Läcka i automaten
- E2 Värmeelement defekt
- E3 Bryggenheten är inte monterad eller felmonterad
- E4 Sköljknappen släppt för tidigt
- E5 Silplattan igenkalkad
Brygger defekt
- E6 Spillbricka full
Sensor fuktig eller smutsig
- E7 Programfel
- E8 Datafel
- E9 Knapp har fastnat eller intryckt för länge
- LO Låg temperatur i vattentank