

Snabbhandledning

Wittenborg FB7100/FB7100 B2C

Denna guide innehåller endast grunderna. Har du andra funderingar och frågor så läs igenom manualen till kaffeautomaten eller kontakta oss på telefon 0771-289400.



>> Val av dryck

1. Placera en kopp på koppstället.
 2. Börja med att göra dina förval med knapparna längst upp på knapppanelen:
 3. Koppstorlek justerar du med knappen **Koppstorlek**. *Plus(+)* ger större kopp och *minus(-)* ger mindre kopp.
 4. Med knappen **Styrka** kan du ställa in hur stark eller svag dryck du vill ha. Plus betyder starkare och minus betyder svagare dryck.
 5. För att justera mjölmängd tryck på **Extra mjölk**. Mjök går endast att justera på drycker som innehåller mjölk.
 6. Tryck därefter på knappen för önskad dryck.
 7. Vänta tills displayen visar att koppen är klar och tag då bort koppen.
- OBS! Om du vill ha varmt vatten håller du inne knappen **Hetvatten** tills du erhållit önskad mängd vatten.

>> Kannbrygning

1. Fäll upp koppstället och placera kannan.
2. Tryck på kannbryggningsknappen. Displayen visar då 10 koppar.
3. Vill du ha fler eller färre koppar än som visas i displayen trycker du på kannbryggningsknappen igen tills displayen visar det antal koppar du vill ha.
4. Nu väljer du önskad dryck.
5. Vänta tills maskinen är klar och tag då bort kannan. Fäll ner koppstället igen.

>> Påfyllning

1. Öppna dörren och dra ut kaffebehållaren något. Öppna locket på kaffebehållaren och fyll på kaffe. Glöm inte att skjuta in behållaren igen. Om du av någon anledning vill ta bort kaffebehållaren så tryck ner metallhaspen med en grön plastkåpa under kaffebehållaren och dra försiktigt ut behållaren (gäller ej B2C).
2. För påfyllning av ingrediensbehållarna, tryck upp utmatningspiparna. Dra behållaren rakt ut tills locket öppnar sig. Fyll på ingredienserna och skjut sedan tillbaka behållaren igen. Tryck sedan ned utmatningspiparna igen.
3. **Glöm ej att tömma sumphink och spillbricka.** Sumphinken tar du ut genom att dra botten mot dig och dra sedan ut den. Spillbrickan lossnar genom att man fäller upp den gröna haspen på baksidan av dörren. Sedan drar man ut spillbrickan. Glöm inte att låsa den när du satt tillbaka den.
4. Stäng dörren. Tryck på **Return**.

>> Sköljning

1. Placera en kopp eller kanna i serveringsutrymmet.
2. Tryck på knappen **S** på knapppanelen. Vänta tills maskinen är klar. Upprepa helst denna procedur flera gånger.
3. Tag bort koppen/kannan.

>> Rengöring av ingrediensskålar

1. Öppna dörren.
2. Tryck upp piparna på ingrediensbehållarna så att inget pulver kan komma ut.
3. Vrid loss den gröna låsringen bakom blandarskålen.
4. Drag sedan visphuset mot dig och lossa slangarna.
5. Gör sedan likadant med andra skålen.
6. Diska sedan ur skålarna och sätt tillbaka delarna i omvänd ordning.
7. Tryck ner utmatningspiparna igen.
8. Stäng dörren. Tryck på **Return**.