

Snabbhandledning

Necta Koro

Denna guide innehåller endast grunderna. Har du andra funderingar och frågor så läs igenom manualen till kaffeautomaten eller kontakta oss på telefon 0771-289400.



>> Påfyllning FB-modell

1. Öppna dörr, taket samt locket på kaffebehållaren och fyll på kaffe.
2. För påfyllning av toppingbehållaren, lyft upp locket och fyll på.
3. Stäng kaffelocket, taket och dörren. Efter några sekunder visar displayen "Attensione, Confirm?". Tryck då valfri knapp på utsidan.
4. **Glöm inte att samtidigt tömma sumpen** enligt beskrivning nedan.

>> Påfyllning ES-modell

1. Öppna dörren, taket och fyll på kaffeböner.
2. För påfyllning av toppingbehållaren, lyft upp locket och fyll på.
3. Stäng taket och dörren. Efter några sekunder visar displayen "Spänning på, Confirm?". Tryck då valfri knapp på utsidan. Efter några sekunder igen visar displayen "Kontroll, Confirm". Tryck då på valfri knapp igen.
4. **Glöm inte att samtidigt tömma sumpen** enligt beskrivning nedan.

>> Töming FB- och ES-modell

1. När displayen visar "Sumphink full" måste felmeddelandet raderas. Det gör du genom att, **utan att öppna dörren**, ta ut spillbrickan. Lyft med båda händerna i spillbrickans nedre yttre kanter och dra samtidigt utåt.
2. Töm och gör rent spillbrickan.
3. Ta ut sumphinken (blå) och töm den. Meddelandet raderas när du haft ute sumphinken i minst 5 sekunder.
4. Sätt tillbaka sumphinken och spillbrickan.

>> Sköljning

1. Placera en kanna i serveringsutrymmet under utloppspiparna.
2. Håll inne knappen längst till höger tills automaten frågar efter lösenord.
3. Tryck 5 gånger på knappen längst till höger för att ange lösenord.
4. Sköljningen startar.
5. Vänta tills sköljningen är klar.
6. Tag bort kannan.

>> Rengöring av ingrediensskålar

1. Öppna dörren och lyft på taket.
2. Ta bort toppingbehållaren, genom att trycka den lätt bakåt, sedan uppåt och dra ut den mot dig.
3. Lossa blandarskålsslangen genom att trycka loss pipen underifrån den svarta piphållaren.
4. På blandarhuset finns en grön hake. Tryck den åt höger.
5. Dra ut blandarskålen mot dig.
6. Diska sedan ur blandarskålens tre delar.
7. Sätt tillbaka blandarskålen och ingrediensbehållaren. Glöm inte att sätta tillbaka blandarskålsslangen. Se till att utloppspipen sitter fast ordentligt med skåran åt rätt håll.
8. Stäng dörren.

>> Manuell vattenpåfyllning FB- och IN-modell

När automaten meddelar "Vattenfel" beror det på att det är slut på vatten i tanken.

1. Lyft på locket för vattentanken på vänster sida.
2. Fyll på vatten och sätt tillbaka locket på tanken.

>> Manuell vattenpåfyllning ES-modell

När automaten meddelar "Vattenfel" beror det på att det är slut på vatten i tanken.

1. Ta ut spillbrickan och vattentanken till höger.
2. Lyft på tankens lock och fyll på vatten.
3. Lägg på locket och för in tanken i automaten igen.
4. Sätt tillbaka spillbrickan.
5. Automaten meddelar "Kontroll, Confirm?". Tryck på valfri knapp och automaten kan användas igen.